

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
このピボットヒンジはドアを支え、又回転軸になる製品です。  
安全に長くご使用頂く為に、右記の「注意事項」をよくご理解頂き、正しくお取扱い下さい。

**【注意事項】**

1. トップ軸は受金具に完全に入り込むようにして下さい。  
持出吊りの場合は、抜止めセッテンゲを所定の位置にしっかりと締込んで下さい。  
不十分な場合は、トップ軸が抜けて下向きに転倒する危険があります。
2. ドアの手すり及び大型・重量ドアの転倒防止のために中間吊り金具を設置して下さい。
3. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
4. 主軸、アーム、トップヒンジは折損事故につながるものでありませんで下さい。
5. 水のかかる場所（プール、浴室、外部等）には使用しないで下さい。
6. 強度が欠けている使用状況を急に開閉すると、指をはさんだりドアとの接触事故を起す危険があります。開閉速度角度以上に開くとドアや壁等の損傷、本機が破損しドアが転倒する大きな事故が発生する危険があります。
7. ドア及び金物にぶら下がりかけて置かないように注意して下さい。
8. 埋込型の軸座はモルタルにて固定して下さい。


1. ドアを安全に開閉出来るよう、枠及びドアの補強（裏板）は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 主軸、アーム、トップピボットは折損事故につながるのを防がないで下さい。
4. 金物の取付けネジは緩まないように、しっかりと締付けて下さい。

「注意事項」に加えて、次に示す項目を点検して下さい。

1. 金物がスムーズに作動するか。
2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。

尚、点検の際、トップ軸に注油して下さい。  
よりスムーズに回転します。

ドア吊込み後、ドアがトップピボットで確実に保持され、倒れ等の事故につながらないように、その安全性を確認する方法です。必ず確認して下さい。



東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411代  
(ニュースター東京ビル)  
大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251代

札幌支店／TEL(011)851-8255～6  
 北陸支店／TEL(076)243-2120(代)  
 名古屋支店／TEL(052)981-7531～2  
 福岡支店／TEL(092)271-5491(代)

仙台営業所／TEL(022)284-7501  
 静岡営業所／TEL(054)238-2751  
 広島営業所／TEL(082)877-1611～2  
 高松営業所／TEL(087)843-1212～3

ホームページ <https://www.e-newstar.co.jp>

床面軸座は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

